

①ベルトをスパイクのゴム部分に通します。


マジックテープ面が外側に来るように通します。



②通したベルトをさらに金具へ通します。



③反対側の方へバンドを
下にくぐらせます。



④折り返したマジックテープを貼り合わせて完成です。